



INSTRUCCIONES

En el orificio del TANQUE INFERIOR inserte la LLAVE MAGNÉTICA

Uno de los EMPAQUES debe ir en el exterior y otro en el interior del tanque

Fije la pieza enroscando por el interior la TUERCA

Tome la CERÁMICA e instálela dentro del TANQUE SUPERIOR

Fije la pieza con la TUERCA. Asegúrese de que el EMPAQUE quede en la parte exterior del tanque

Tome el ARO INTERMEDIO y enrosque el FILTRO MULTICAPAS a éste

Coloque las PIEDRAS MINERALIZANTES dentro del TANQUE INFERIOR

Coloque una sobre otra las piezas en el orden indicado